



Installateurshandleiding Toros Vision installatieset tapwater

Deze handleiding behoort bij de installatieset tapwater van een Toros Vision. De handleiding geeft een overzicht van de verschillende onderdelen waar de installatieset uit bestaat en hoe deze aangesloten dient te worden.

Deze installatieset kan alleen gebruikt worden bij de volgende typen warmtepompen:

- TVPT (alle vermogens) met Toros Vision RVS boilervat (150 liter, 210 liter en 300 liter)
- TVXT (alle vermogens) met Toros Vision RVS boilervat (150 liter, 210 liter en 300 liter)

1. Inhoud van de doos

Controleer voordat u met de montage van de installatieset begint of alle onderdelen in de doos zijn bijgesloten. De geleverde installatieset moet de volgende onderdelen bevatten:



1 x Inlaatcombinatie
6 bar



2 x Kogelkraan



2 x Knelkoppeling
22 mm



1 x Knelkoppeling
15 mm



1 x T-stuk
22 – 15 – 22 mm



1 x
Installatiehandleiding

De boiler dient met koperen leidingen op de warmtepomp aangesloten te worden. Deze worden echter niet meegeleverd.



2. Montage van de installatieset

Bij een warmtepomp met tapwatfunctie dient de boiler op de door Techneco voorgeschreven manier aangesloten te worden. Een voorbeeld van de hydraulische aansluiting staat in het onderstaande figuur.

Let bij het aansluiten van de boiler op de warmtepomp op de volgende punten.

- De boiler heeft drie aansluitingen. Eén van 15 mm en twee van 22 mm. Hierop worden rechte knelkoppelingen gemonteerd.
- Op de aansluiting koud-water warmtepomp in en boiler in dient een T-stuk gemonteerd te worden voor de inlaatcombinatie met een veiligheidsventiel van 6 bar.
- Monteer op beide leidingen die de warmtepomp uit komen een kogelkraan. Zorg ervoor dat de kogelkraan op de koudwaterleiding tussen het T-stuk en de warmtepomp wordt geplaatst.

